

欢迎您使用本公司生产的手机遥控控制器, GSM超远程控制开关, 本控制器设计美观大方, 易于安装, 功能强大, 使用方便

## 一、产品特点:

- 1、输入AC220V, 输出10A
- 2、五组用户号码设置
- 3、可振铃控制, 需开通来电显示功能
- 4、全中文界面操作
- 5、可支持飞信操作, 飞信无法设置用户号码
- 6、随时短信查看当前状态
- 7、可定时1分到99小时, 到时间后输出翻转状态
- 8、有手动键操作, 防止手机卡欠费无法操作
- 9、有温度型可以选择
- 10、GSM频率: 900M/1800M

## 二、安装方法:

- 1、拆开产品包装箱, 取出控制器
- 2、在没有通电的情况下, 将SIM卡放入控制器SIM卡座中  
**严禁带电安装SIM卡**
- 3、将控制器插到AC220V插座中, 等2分钟后方可进行操作
- 4、将用电器插入输出插座中


## 三、使用方法:

确保SIM卡正常使用无停机情况, 控制器上电工作两分钟后, 方可进行如下操作

**温度型必须安装好温度传感器否则会引起不良的后果!!**

- 1、读取当前控制器状态:  
向控制器发送:**查看**, 读取当前控制器状态, 会收到: (输出: 开\_点动: 关\_回复: 开\_记忆: 开\_温控: 开\_温度: +21\_上限温度: +30\_下限温度: +20\_定时00分), 这组短信, 输出接通, 点动状态关, 当前为常动状态, 回复开, 表明无论是你打电话或者是发短信, 让设备动作时, 均会向主号1发送一条短信, 记忆: 开表明所有的输出开关状态在断电时记忆, 来电时恢复断电前的状态, 温控开: 指温度控制起作用, 即超过上限关闭输出, 低于下限停止工作输出, 温度+21, 是现在的检测温度, 上限温度和下限温度是设置温度值, 定时00分, 表示当前没有定时, 如果定时值有, 到时间后会关输出
- 2、读用户号  
发送:**主号0**, 返回一条短信, 主号: xxxxxxxxxxxx...xxxx, 一共5组用户号
- 3、修改用户号码:  
向控制器发送:**主号1aaaaaaaaaaaa**, 修改用户号1为aaaaaaaaaaaa, 发送: 主号5cccccccccccc, 把用户号5修改为c, 最多为5个用户号, 如发送: 主号213958274261, 把用户号2修改为13958274261
- 4、温控开关  
向控制器发送:**温控开**, 即温控起作用, 发送**温控关**, 即温度停止控制控制温度停止控制但是还可以检测和显示温度
- 5、短信控制开关状态:  
短信控制开关, 必须在温控关的状态下才有效, 否则不起作用, 只受温度控制  
向控制器发送:**输出开**, 有电输出, 发送:**输出关**, 无电压输出
- 6、振铃控制开关, 该功能只对用户号码有效, 并且在温控关的情况下才能有效: (手机卡需要开通来电显示功能)振铃控制只对用户号码有效, 其它非用户号拨打本控制器号, 无法启动该功能, 当使用用户号拨通, 振铃响3声后, 控制器会自动挂断呼叫, 此时控制器会改变输出的状态, 如拨通前是关, 此时转为开, 反之变为关. 具体可以通过发送: 查看, 来查询输出状态。
- 6、记忆状态设置  
发送:**记忆开**, 或者发送:**记忆关**, 可以在记忆开关状态和不记忆开关状态间切换, 如果记忆开, 在断电后重新上电保存断电前的开关状态, 记忆关时, 重新上电继电器将全部断开
- 7、自动回复短信设置  
发送:**回复关**, 或者发送:**回复开**, 可以开启和关闭回复功能, 如果回复状态时, 上电和执行振铃控制时时, 将发短信到用户号1, 如果是短信控制时将直接回复到发短信的手机里
- 8、定时设置  
发送:**定时01分**, 定时时间为1分, 1分钟后输出翻转, 当开为开, 转为关, 当前为关转为开, 如果点动状态点动一次立即关闭, 可以设置**定时88时**, 表明定时88小时, 时间设置范围为0-99分或者0-99小时, 在定时期间通过任何一种改变输出方式的操作都将清除定时值
- 9、设置点动状态(温控时有效)  
发送**点动开**, 或者发送**点动关**, 可以将控制器设置为点动和常动, 点动是接1秒后立即断开, 常动不持续长久不改变状态输出
- 10、手动开关  
按下手动开关, 可以在开和关之间切换, 手动开关无点动状态

#### 四、内部框图



# 手机遥控插座 GSM 超远程控制

#### 五、简易故障排除

故障现象	可能存在的原因及解决办法
电话能打通 短信无应答	1、控制器断电一分钟后重启,或更换一张卡 2、SIM卡欠费发不出短信
电话打不通 短信无应答	1、未接电源 2、SIM卡未安装好 3、信号不好
命令不执行	请仔细核对短信命令

如按以上方法仍无法解决,请与厂家联系

### 保修卡

产品自售出之日起一年内,如因生产厂质量问题引起的故障,凭购买发票及本卡,本公司给予免费修理

用户姓名	购机日期	产品编号	
日期	维修内容	维修员签名	用户签名

## 宇阳电子科技

生产基地:浙江省慈溪市观海卫工业开发区

销售热线: 13958274261 13738457166

13738804798

传真: 0574-56708462

网址: <http://www.yydzdq.com>

-----专业研制各类智能控制器-----

## 使用说明书

型号: GSM-CZ-T

